






Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.





1. Réaliser un trou de perçement

Ref	Ø (mm)	C (mm)	H (mm)	S (mm)
NOV140-001	120	60	120	115
NOV140-002	120	60	120	115
NOV140-003	232x113	60	120	115
NOV140-004	232x113	60	120	115
NOV140-005	341x114	60	120	115
NOV140-006	341x114	60	120	115
NOV200-001	172x150	60	120	115
NOV200-002	172x150	60	120	115
NOV200-003	305x145	60	120	115
NOV200-004	305x145	60	120	115
NOV200-005	430x150	60	120	115
NOV200-006	430x150	60	120	115
NOV245-001	225	60	120	115
NOV245-002	225	60	120	115



2. Raccorder le downlight et le driver



3. Insérer le driver et le downlight dans le trou en pinçant les ressorts