


Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.



1	2	3	4
5	6 Connectez le luminaire à l'alimentation avec le connecteur IP65. Non inclus. L(Phase) : Marron G(terre) : Vert/Jaune N(Neutre) : Blueu	7 Connectez le luminaire avec le connecteur IP65.	8

A NOTER:

Pour les version DALI : Le raccordement des fils de commandes peut se faire dans les 2 sens. L'absence de polarité permet un raccordement plus simple