


Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.



ETAPE 1

∅ Percement 65-70mm




Couper le courant
Faire un trou de la taille du
luminaire

ETAPE 2




Choix de la température de couleur

ETAPE 3




Câblage du driver
Ouvrir le capot du driver
Procéder au câblage

ETAPE 4



Installation du produit et driver
Placer le driver au dessus du sous-plafond
Rabattre les clips du downlight et le glisser
dans le trou préalablement coupé

ETAPE 5



S'assurer que le downlight soit stable
et soit bien ventilé.
Placer une collerette magnétique
pour compléter le produit

ETAPE 6

Changer la température de couleur une fois le downlight installé:
Couper le courant
Enlever la collerette magnétique
Changer la température de couleur