





Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:




1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.




- 1** Couper le courant
Faire un trou de la taille du luminaire



- 2** Raccorder le driver



- 3** Sélectionner par switch la température de couleur



- 4** Placer le driver au dessus du sous-plafond
Robattre les clips du downlight et le glisser dans le trou préalablement coupé

Changement de la lunette

